



Общество с ограниченной ответственностью «УЛИСС»
344090, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Доватора, 148, офис 310
тел. (863) 2-209-108, 2-209-509, 2-007-404, info@ulyss-him.ru
ИНН 6168065721, КПП 616801001, ОГРН 1026104360655, ОКПО 34129366

www.ulyss.ru

БЫСТРЫЙ ХЛОР (Гипохлорит натрия)

Изготовлено: ООО "Новомосковский Хлор"

ГОСТ 11086-76 с изм. 1,2

301651, Тульская обл, Связи, д. 10, офис 720

Расфасовано: ООО «УЛИСС»

344093, г.Ростов-на-Дону, ул.Доватора, 148

+7(863)2-209-709, www.ulyss.ru

Препарат предназначен для экологической дезинфекции бассейнов и удаления примесей. Быстро и эффективно действует на бактерии, вирусы и грибки, разрушает органические вещества, обуславливающие мутность воды

Способ применения:

Измерьте уровень pH воды и откорректируйте его в пределах 7,0 – 7,4. Отрегулируйте показатель свободного хлора в воде в пределах 0,3-0,5 мг/л

Дозировка

Приготовьте раствор препарата, понижая исходную концентрацию в 5-10 раз.

Полученный раствор добавляется порциями непосредственно в воду бассейна вблизи места подачи или в нескольких местах одновременно во время работы циркуляционного насоса.

Рекомендовано применять препарат в вечернее/ночное время суток.

Температура воды, С	22	25	27	28	29	30
Ударная обработка, мл/10 м3 (технический перерыв не менее 12 ч.) Повторять каждые 7-14 дней.	180	190	210	220	250	300
Регулярная обработка, мл/10 м3 (технический перерыв не менее 2 ч)	70	70	80	90	100	120
Регулярная (во время купания)	30	30	35	40	40	45

Для мытья и дезинфекции санитарно-технического оборудования, кафеля, пластика, унитазов, мусорных ведер и т.д., растворить 80 мл средства в одном литре воды, тщательно обработать поверхность, оставить на 15-20 мин, смыть водой.

Меры предосторожности:

При работе использовать перчатки и защитные очки. В случае попадания в глаза и на кожу, немедленно промыть большим количеством воды; если появилось покраснение или ожог, его необходимо тщательно промыть. При попадании препарата в желудок, необходимо выпить большое количество воды и вызвать рвоту. При недомогании немедленно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку препарата.

Хранение:

Хранить в недоступном для детей месте, в прохладном помещении при температуре t 10-20С. В плотно закрытой таре в сухом проветриваемом месте.

Состав: гипохлорит натрия марка А

Срок годности 3 месяца